

MANUÁL PRE ZÁHRADNÝ NÁBYTOK Z MASÍVNEHO DREVA

Industrialny Dizajn

Použitie

Záhradný nábytok je určený na vonkajšie používanie. Pri správnej údržbe si zachová pevnosť aj prirodzený vzhľad počas mnohých rokov.

Umiestnenie

Nábytok postavte na pevný a rovný podklad. Vyhnite sa dlhodobému kontaktu nôh s vodou alebo rozmočenou pôdou.

Bežná údržba

Pravidelne odstraňujte nečistoty mäkkou kefou alebo handričkou. Nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky ani vysokotlakový čistič z malej vzdialenosti.

Ochrana povrchu

Podľa intenzity používania obnovujte ochranný olej alebo lazúru približne každých 12 až 24 mesiacov.

Zazimovanie

Ak je to možné, počas zimy skladujte nábytok na suchom a vzdušnom mieste. Ak zostáva vonku, použite priedušný ochranný obal.

Kontrola

Raz ročne skontrolujte všetky spoje a upevňovacie prvky. Uvoľnené skrutky dotiahnite a poškodené diely vymeňte.

Prirodzené vlastnosti dreva

Zmeny odtieňa, drobné praskliny a suky sú prirodzenou vlastnosťou masívneho dreva a nie sú výrobnou vadou.

Najčastejšie otázky

Môže nábytok zostať vonku celý rok? Áno, pri pravidelnej údržbe a vhodnej ochrane.
Ako predĺžiť životnosť? Dodržiavajte odporúčanú údržbu a obnovujte povrchovú ochranu.

Kontakt

Maxim Company s.r.o.
Bieloruská 2, 821 06 Bratislava
www.industrialnydizajn.sk
maximcompanysro@gmail.com
0901 720308